



SIP TECHNOLOGIES

SIP 2000 Installation Manual

On Georgia Water coolers



1. Remove the two cup dispensers and the spoon dispenser
1. Enlever les deux porte gobelets et le porte cueilleres
1. Die zwei Becher- und Löffelbänkchen abnehmen



2. Unscrew the two top screws of the machine
2. Dévisser les deux visses du haut de la machine
2. Die zwei Schrauben oben von der Maschine abschrauben



3. Lift up the top as shown
3. Soulever le haut comme sur la photo
3. Den Deckel wie auf dem Foto hochheben



- 4. Enlarge the hole (1/4 inch)
- 4. Agrandir le trou (6,5 mm)
- 4. Das Loch erweitern (6,5 mm)



- 5. Drill a hole (1/4 inch)
- 5. Percer un trou (6,5 mm)
- 5. Ein Loch durchbohren (6,5 mm)



- 6. Place the silicone tube through the hole of the reservoir
- 6. Placer le tube en silicone à travers le trou du réservoir
- 6. Das Rohr aus Silikon im Tankloch legen



- 7. Place the silicone tube through the hole of the cover
- 7. Placer le tube en silicone à travers le trou du couvercle
- 7. Das Rohr aus Silikon im Deckelloch legen



- 8. Attach the diffuser to the end of the tube
- 8. Joindre le diffuseur au bout du tube
- 8. Das Diffusionsapparat ans Ende vom Rohr festmachen



- 9. It looks like this
- 9. Il apparaît comme ceci
- 9. Es ist wie auf dem Foto



- 10. Close the cover of the reservoir
- 10. Fermer le couvercle du réservoir
- 10. Den Tankdeckel zuschließen



- 11. Cut a small piece off of the silicone tubing
- 11. Couper un petit bout du tube en Silicone
- 11. Ein kleines Stück vom Silikonrohr abschneiden



- 12. Make sure that the arrow is facing up (in the direction that the air / ozone will go)
- 12. Etre sure que la flèche est de face (dans la direction où ira l'air/ Ozone)
- 12. Sicher sein, dass der Pfeil von vorne steht (in der Richtung der Luft/ Ozon)



- 13. Put the tube in the back of the machine
- 13. Mettre le tube derrière la machine
- 13. Das Rohr hinter die Maschine setzen.



- 14. Attach the SIP Unit to the condenser
- 14. Attacher l'unité SIP au condensateur
- 14. Die SIP-Einheit am Kondensator festmachen



- 15. Link the tube to the SIP Unit
- 15. Lier le tube à l'unité SIP
- 15. Das Rohr an die SIP-Einheit verbinden



- 16. Using an other pull tie, attach the air pump to the condenser
- 16. Utiliser un autre collier, attacher la pompe à air au condensateur
- 16. Eine andere Schelle benutzen, die Luftpumpe am Kondensator festbinden




- 17. Link the air pump to the bottom of the SIP Unit with the silicone tube
- 17. Lier la pompe à air au bas de l'unité SIP avec le tube en silicone
- 17. Die Luftpumpe ans Ende von der SIP-Einheit mit dem Silikonrohr verbinden



- 18. Plug the air pump into the bottom of the SIP Unit
- 18. Brancher la pompe à air au bas de l'unité SIP
- 18. Die Luftpumpe ans Ende von der SIP-Einheit einstecken



- 19. Now your SIP System is ready
- 19. Votre Système SIP est maintenant Prêt
- 19. Das SIP-System ist jetzt fertig



- 21. Drill a ¼ inch hole in the front of the machine
- 21. Percer un trou de 6,5 mm sur la machine
- 21. Ein 6,5 mm Loch in die Maschine bohren



- 22. Push the black piece through the hole from the front of the cabinet and push the light bulb into the hole from the inside of the cabinet
- 22. Pousser le bout noir jusqu'au trou de la machine et pousser l'iodé de l'intérieur vers l'extérieur de la machine
- 22. Das schwarze Stück bis ins Loch der Maschine drücken und das Jod von innen nach außen drücken.



The SIP System is ready to operate . It comes pre-programmed to activate in the middle of the night.

Le Système SIP est prêt a fonctionner.
Il est préprogrammé pour s'activer au milieu de la nuit.

Das SIP-System ist fertig.
Es ist vorprogrammiert, um in der Nacht aktiv zu sein.